

Link do produktu: <https://www.progmar.sklep.pl/masa-do-powielania-czesci-ciala-450g-p-89.html>



Masa do powielania części ciała 450g

Cena

48,00 zł

Opis produktu

Masa do powielania części ciała

ZASTOSOWANIE:

Masa przeznaczona jest do powielania części ciała :
stopy, dłonie, uszy, nos itp.....

Idealnie nadaje się robienia odlewów gipsowych 3D stóp i dłoni naszych pociech.

PROMOCJA

1KG CERAMICZNEGO GIPSU ODLEWNICZEGO GRATIS !!!!

ZALETY:

Całkowicie nie toksyczna
Bardzo szybki czas wiązania
Łagodny owocowy zapach
Nie zawiera metali ciężkich

Proste proporcje

Fazy mieszania i odlewania podzielone kolorystycznie

- **pomarańczowy** - czas mieszania

- **żółty** - czas powielania

SPOSÓB WYKONANIA ODLEWU 3D DŁONI:

Do odmierzonej części wody wsypywać pomalutku masę i mieszać koniecznie mechanicznie (mikser, wiertarka) do momentu zmiany koloru masy z pomarańczowej na żółtą ok 1 min, a następnie przelać do pojemnika w którym będzie wykonywany odlew. Należy zanurzyć w niej zmoczoną dłoń. W początkowej fazie wiązania zalecane jest wykonanie kilku delikatnych ruchów całą dłonią i palcami w celu usunięcia bąbelków powietrza przyległych do ciała. Po upływie ok. 2 min należy delikatnie wysunąć dłoń - forma gotowa.

Jak obliczyć zapotrzebowanie

To zależy od ułożenia dłoni co wpływa na wielkość pojemnika w którym robimy odlew. Proponuję dobrać naczynie do odlewu nalać do pełna wody wsadzić do zlewu i włożyć ręce w ułożeniu końcowym. Część wody która wyleci to ilość gipsu potrzeba do zalania, to co zostanie to ilość potrzebnej masy. Z jednego opakowania wychodzi ok. 1800ml masy

WŁAŚCIWOŚCI:

Postać - proszek
Zapach - owocowy
Kolor - jasno żółty
Czas mieszania - 60s
Czas wiązania - 2min

Podane czasy mogą ulec zmianie pod wpływem tem. wody i otoczenia

Proporcje :

1:2 - masa do wykonywania wycisków

przykład 100g masy : 200ml wody

1:4 - masa do wykonywania odlewów

przykład 100g masy : 400ml wody

Z opakowania gotowej masy do zalania - ok 1800ml

1 czubata łyżka stołowa to ok. 16g

UWAGI :

Ze względu na szybki czas wiązania, należy wcześniej przygotować miejsce pracy i niezbędne narzędzia i pojemniki.
Gips mieszać i zalewać w taki sposób aby zminimalizować powstające pęcherzyki powietrza.
Gotową formę zalać gipsem max po upływie 2h lub przechowywać w hermetycznym opakowaniu max 24h (forma wysycha i traci wymiary)
Masę należy przechowywać w szczelnym opakowaniu.
Produkt jest całkowicie neutralny w kontakcie ze skórą, jednak zalecane jest przeprowadzenie próby alergicznej.
(wykonać odlew palca lub niewielką ilość nanieść na skórę)